

Hochlastzeitfenster für das Jahr 2026 in der Niederspannung

Frühling:
01.03. - 31.05.

Sommer:
01.06. - 31.08.

Herbst:
01.09. - 30.11.

Winter:
01.12. - 28./29.02.

Von	Bis

Von	Bis

Von	Bis

Von	Bis
HLZF 1	10:45
	11:00
HLZF 2	12:00
	12:45
HLZF 3	14:00
	14:15