

Ablauf der Gasanmeldung (TAF) und Gasdruckreglerausgabe beim Stadtwerk Tauberfranken (Stadtwerk) für die Netzgebiete Stadtwerk Tauberfranken GmbH und Stadtwerk Kulsheim GmbH

1. Die TAF kann als intelligente PDF auf unserer Homepage heruntergeladen werden. [https://stadtwerk-tauberfranken.de/fileadmin/user\\_upload/Netz/Installateure/Gas/TAB/Technische\\_Angaben\\_ueber\\_Feuerungsanlagen\\_01.pdf](https://stadtwerk-tauberfranken.de/fileadmin/user_upload/Netz/Installateure/Gas/TAB/Technische_Angaben_ueber_Feuerungsanlagen_01.pdf)
2. Die TAF muss mind. 10 Arbeitstage vor Beginn der Arbeiten dem Bezirksschornsteinfegermeister und dem Stadtwerk Tauberfranken, komplett ausgefüllt **mit Firmenstempel**, zugesendet werden. Jeweils eine Ausfertigung
3. Die TAF kann per E-Mail an [netz@stadtwerk-tauberfranken.de](mailto:netz@stadtwerk-tauberfranken.de) zugesendet werden
4. Der Gasdruckregler wird nur ausgehändigt, wenn die Gasanmeldung beim Stadtwerk vorliegt. Bei Abholung des Gasdruckreglers im Stadtwerk kann diese auch abgegeben werden. Dies hat u. a. den Vorteil, dass der maximale Gasdurchsatz bzw. die maximale Kesselleistung für die Auswahl des Gasdruckreglers vorliegt.
5. Öffnungszeiten Lager Mo-Do 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00Uhr, Freitag 8:00 – 12:30 Uhr, Max-Planck-Str 5 Bad Mergentheim
6. Installateure, die nicht in unserem Installateurverzeichnis eingetragen sind, müssen eine Kopie Ihres gültigen Installateur- Ausweises mit beilegen.
7. In den Gasdruckreglern (GDR) des Stadtwerks Tauberfranken sind **keine** Gasströmungswächter (GS) integriert. Unmittelbar nach dem GDR ist **ein GS vom VIU** einzubauen.
8. Gasinbetriebnahmetermine sollte mind. 3 Arbeitstage vor Inbetriebnahme tel. unter 07931 491-324 abgestimmt werden.
9. Der Gasgeräteaustausch ist mit dazugehöriger Gaszählernummer ebenfalls dem Bezirksschornsteinfegermeister und dem Stadtwerk in obigem Sinne zu melden.
10. Es sind zwingend die Installationsschemata unter <https://stadtwerk-tauberfranken.de/netz/installateure/gas/> für das Versorgungsgebiet Stadtwerk Tauberfranken (Mitteldruck) und unter <https://stadtwerk-tauberfranken.de/netz/installateure/gas/> (unter Schaltbilder) für die beiden Druckzonen in Kulsheim (Nieder- und Mitteldruck) anzuwenden. Infos zur Zonentrennung in Kulsheim finden Sie unter Schaltbilder <https://stadtwerk-tauberfranken.de/netz/installateure/gas/>.