Stadtwerk Tauberfranken

Installationsschema für Gasinstallation bei einem **Mitteldruckerdgasnetz** >100 mbar bis 1000 mbar und bis 180 KW Nennbelastung, wenn die HAE, GDR und GZ in einem eingehausten Raum untergebracht sind



VU - Gasversorgungsunternehmen
IU - Installationsunternehmen
HE - Hauseinführung
HAE - Hauptabsperreinrichtung
GDR - Gasdruckregler (GDR)
GS - Gasströmungswächter
GZ - Gaszähler

Regler und Zähler werden vom Stadtwerk zur Verfügung gestellt

Die Abmessungen für die Gaszähler finden Sie auf unserer Homepage https://stadtwerk-tauberfranken.de/netz/installateure/gas/

Ansprechpartner: Herr Abert Tel.: 07931 491-324

Stand 15.08.2023